



# Instrukcja użytkowania

Wymagania dotyczące użycia głowic szczotkowych montowanych do wkrętarki.

8700x + 87509



Scan for DK



Scan for SE



Scan for DE



Scan for FR



Made in  
Denmark

## Wymagania dotyczące środków ochrony osobistej

- Ochronniki słuchu przy pracy dłuższej niż 15 minut
- Okulary ochronne lub osłona twarzy
- Rękawice
- Maski przeciwpyłowe lub półmaski oddechowe
- (szczególnie podczas pracy z chemikaliami lub na zapyłonych powierzchniach)
- Dopasowana odzież ochronna
- Odpowiednie obuwie

## Konstrukcja i kompatybilność

- Może być używana z wkrętarkami akumulatorowymi i wiertarkami pneumatycznymi
- Nie używać z urządzeniami udarowymi
- Upewnić się, że sześciokątny trzpień 6 mm jest prawidłowo i pewnie osadzony w uchwycie urządzenia
- Maks. 1800 obr./min (nigdy nie przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej szczotki lub adaptera Vikan)

## Instrukcja montażu

- Przed zamocowaniem szczotki lub adaptera wyjąć akumulator.
- W przypadku używania wiertarki pneumatycznej odłączyć dopływ powietrza
- Włożyć trzpień szczotki lub adapter do uchwytu wiertarskiego i mocno dokręcić
- Przetestować szczotkę przy niskiej prędkości w bezpiecznym miejscu przez 30–60 sekund, aby sprawdzić, czy nie występują niewyważenia

## Dobre praktyki użytkowania

- Zaczynaj powoli: rozpocznij pracę od niskiej prędkości i stopniowo ją zwiększaj
- Pozwól szczotce pracować: nie stosuj nadmiernego nacisku
- Na mokro i sucho: głowica szczotki może być używana zarówno do pracy na mokro, jak i na sucho

## Konserwacja i przechowywanie

- Po użyciu odpowiednio zdezkontaminować szczotki
- Przechowywać narzędzia w suchym, czystym miejscu, aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu
- Regularnie kontrolować zużycie, uszkodzone włókna i oznaki korozji

## Ostrzeżenia i zastosowania zabronione

- Zawsze przeprowadzać ocenę ryzyka przed wdrożeniem nowego narzędzia lub procesu czyszczenia
- Zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi dostarczonych przez producenta elektronarzędzia
- Zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa oraz instrukcji dozowania środków czyszczących lub chemikaliów używanych ze szczotką
- Używać adaptera wyłącznie z głowicami szczotkowymi marki Vikan
- Używać głowicy szczotki i adaptera wyłącznie zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki na produkcie
- Nie używać uszkodzonych lub niewyważonych szczotek
- Nie używać, jeśli jakiegokolwiek włókna są poluzowane
- Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości 1800 obr./min dla szczotki
- Nie używać w pobliżu materiałów lub cieczy łatwopalnych
- Nie używać na delikatnych powierzchniach bez wcześniejszej oceny ryzyka uszkodzenia
- Nie używać z urządzeniami udarowymi

---

## Kontakt

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub działem obsługi klienta.

## Dystrybucja

Dystrybutorem marki Vikan na terenie polski jest firma:

**Weindich Sp. z o.o.**  
ul. Karola Adamieckiego 8  
41-503 Chorzów  
NIP: 627 10 14 023  
Regon: 272819628  
KRS: 0000961900  
[www.weindich.pl](http://www.weindich.pl)  
[info@weindich.pl](mailto:info@weindich.pl)



Dział handlowy dla przemysłu spożywczego: +48 32 746 91 25  
Dział handlowy dla gastronomii: +48 32 746 91 31  
Sprzedaż internetowa: +48 32 746 91 31

Chcesz sprawdzić cały katalog produktów Vikan? Jest on dostępny wraz z cenami w naszych sklepach internetowych:

Gastrosilesia: [www.gastrosilesia.pl](http://www.gastrosilesia.pl)  
Sklep Rzeźnika: [www.skleprzeznika.pl](http://www.skleprzeznika.pl)

## Producent i podmiot odpowiedzialny

Vikan A/S  
Rævevej 1,  
7800 Skive, Dania,  
[vikan@vikan.com](mailto:vikan@vikan.com)

